


ANIA

CZ **POZOR:**
Pouze k domácímu použití!
Pro venkovní použití!

SK **POZOR:**
Iba na domáce použitie!
Pre vonkajšie použitie!


EN **WARNING:**
Only for private, non-commercial purposes!
Outside use only!
































CZ POZOR! Není vhodné pro děti do 3 let. Riziko zranění a nehody uživatele.
SK POZOR! Nie je vhodné pre deti do 3 rokov. Riziko zranenia a nehody užívateľa.
EN WARNING! It is not allowed for children under 3 years old. Risk of fall and injury of the user.




CZ Maximální počet uživatelů - 3 osoby. Maximální hmotnost uživatele - 50 kg.
SK Maximálny počet užívateľov - 3 osoby. Maximálna hmotnosť užívateľa - 50 kg.
EN Maximum number of user: 3, maximum weight of user 50 kg.






Nr	Seznam dílů / zoznam dielov / components list	ks/pcs	Nr	Seznam dílů / zoznam dielov / components list	ks/pcs
1		4	12		18
2		4	13		2
3		19	14		1
4		2	15		2
5		2	16		1
6		1	17		4
7		1	A	 Ø12x180	1
8		2	B	 8x40	8
9		2	C	 3,5x35	16
10		2	D	 4,0x40	132
11		5	E	 5,0x60	152
			F	 5x30	2
			G		1
			H		1
			I		1
			J		1
			K		3
			L		2



1







x 2
































A



F

I

L